

Руководство пользователя

Пластиковая миска-весы FRESH Metal, с металлическим вкладышем, датчиками веса и объема, измеряет и рассчитывает точное количество пищи, потребляемое вашим питомцем. Просто загрузите бесплатное приложение «ПЕТКИТ» и Вы получите ежедневные советы по кормлению.



Вкладыш из нержавеющей хирургической стали.

Установка



Перед включением миски-весов FRESH Metal, извлеките металлический вкладыш, откройте отсек с батарейками, как показано на изображении. Вставьте две батарейки формата AAA, затем закройте крышку.

Ж/К дисплей



Для включения нажмите кнопку на стенке миски, цифры на дисплее будут показывать 0. Устройство автоматически выключится, если цифры останутся неизменными более 5 минут.

Выбор единиц измерения



Удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы поменять единицы измерения: г/мл /фунты/унции/.

Загрузка приложения



Просканируйте QR-код для загрузки приложения «PETKIT» для устройств с ОС iOS и Android и получите рекомендации по созданию рациона кормления вашего питомца.

Общая информация

1. Установите металлический вкладыш, нажмите кнопку, чтобы включить миску-весы FRESH Metal, и поместите внутрь выбранный вами корм. Если сначала поместить корм, на экране будет отображаться «0», для калибровки.
2. По умолчанию вес корма вашего питомца рассчитывается в граммах, чтобы изменить единицы измерения, удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
3. Незамедлительно высушите пластиковый корпус устройства, если в него попала вода, когда вы наливали воду в металлический вкладыш.
4. Если сигнал заряда батареи мигает на ЖК-дисплее устройства, это означает, что уровень заряда батарей падает и их необходимо заменить.
5. Если на ЖК-дисплее появилась надпись «EEEE», это означает, что Вы превысили максимальный вес загрузки корма. Если на экране отображается «----»- это означает, что показатель веса ниже 0, или миска установлена неровно. Поставьте миску-весы FRESH Metal на ровную поверхность и нажмите на кнопку еще раз, чтобы устранить ошибку. Максимальный вес корма для миски составляет 2 кг.
6. Датчики веса и объема установлены внутри пластикового корпуса и под металлическим вкладышем, поэтому, будьте внимательны и осторожны при установке вкладыша.
7. Если устройство используют дети, убедитесь, что они используют его правильно, чтобы избежать поломок и падений.
8. Не ставьте миску-весы в холодильник и не разогревайте ее. Рекомендованная температура использования 0 - 50 °C.
9. Для оптимальной работы миски-весов FRESH Metal используйте щелочные батарейки, или другие виды батареек формата AAA. Рекомендуется не смешивать элементы питания и не использовать старые батарейки с новыми.

Часто задаваемые вопросы

Является ли миска-весы FRESH Metal водонепроницаемой? Можно ли ее мыть?
Нет. Корпус смарт миски запрещено мыть под проточной водой. Металлический вкладыш можно мыть вручную и в посудомоечной машине, протерев сухой тканью, перед постановкой в корпус.

Может ли смарт миску подключить к Bluetooth мобильного телефона?
Нет. При подключении бесплатного приложения «PETKIT» вы получите советы по правильному и сбалансированному кормлению вашего питомца.

Как долго работают батарейки?
При ежедневном использовании смарт миски батарейки должны прослужить в течение 1 года.



PETKIT App



PETKIT Website